

天童市民文化会館舞台平面図

1/100

楽屋

楽屋

搬入口

ピアノ倉庫

大黒幕	33	
No8パトン	32	
Upper light	31	
3袖幕	30	
第4一文字幕	29	
No7パトン	28	
No6パトン	27	
正反	26	
No4SUS	25	
第3一文字幕	24	
第2引割幕	23	
松羽目	22	
第2天反	21	
No5パトン	20	
No3SUS	19	
No4パトン	18	
2袖幕	17	
第3Border	16	
No3パトン	15	
No2パトン	14	
No2SUS	13	
第1引割幕	12	
第2Border	11	
No1パトン	10	
第1天反	9	
No1SUS	フリッジ	8
第1Border	7	
スクリーン	6	
1袖幕	5	
暗転幕	4	
絞り緞帳	3	
緞帳	2	
ウインチ式パトン	1	

綱元

仮設電源

プロセニウムSUS(固定)

調光室
投光室(下手も同)

